


EAN13 Barkod 0 ile başlamaz  
Barkodları 1-2 sn beklemeyele okutturunuz


1 )

Enter/Exit Programming Mode




2 )

EAN-13 first "0" can't transmitted



3 )

Enter/Exit Programming Mode



Eğer işlem sırasında hata olursa,  
cihazı kapatıp-açtıktan sonra işlemi tekrarlayınız .

İyi çalışmalar dileriz...